Libec

グランドスプレッダー

SP-5

取扱説明書

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

⚠注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。
事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。
充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

⚠注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。

強制 使用者が必ずすることを指示する図記号

分解禁止 禁止を示す図記号

安全上のご注意

⚠注意 次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

■安全の確認
グランドスプレッダーを広げる際には周囲の安全を確認してからゆっくりと広げてセッティングしてください。また、グランドスプレッダーのみを広げて放置しないでください。安全の確認を怠ると人にけがを負わせる原因となる事があります。 強制

■重量制限を守る
搭載荷重の制限を超えると負担がかかり、破損やカメラの落下を招き、人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■対応している三脚かどうかを確認する
対応していない三脚を無理にのせると転倒してカメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■伸縮ロックツマミは確実にしめつけて固定し、脚セットラバーは確実に固定していることを確認してください。
締め付けが弱かったり、固定が不十分の場合、ずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。 強制

■通常の目的以外では、使用しないでください。 強制

■分解や改造はしない
分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。 分解禁止

使用上のご注意

カメラを取り付けたままの状態で、グランドスプレッダーをセットすることは絶対に行わないでください。

各部の名称



脚への取り付け方法

1 SP-5の伸縮ロックツマミをゆるめる。
SP-5を平らに開き3ヶ所の伸縮ロックツマミをゆるめる。
2 脚に取り付ける。
① SP-5のフットパッド部に脚のスパイク（ゴム足）部を乗せる。
② 脚セットラバーを引っ張りながら、脚のスパイク（ゴム部）部に掛ける。
③ 同じ要領で3本の脚に取り付ける。
3 脚を開く。
① SP-5の目盛を目安にして、開脚角度を調整しながら脚を開く。
② SP-5の伸縮ロックツマミをLOCK方向に回し、3ヶ所共確実に固定する。



脚からの取り外し方法

⚠注意 カメラは必ず雲台からはずして行ってください。
1 脚のスパイク（ゴム足）部から脚セットラバーを引っ張りながらはずす。
2 同じ要領で3本の脚からはずし、SP-5をはずす。



品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保 証 期 間：お買上げ日より1年

お買上げ日：　　年　　月　　日

製　品　名：**グランドスプレッダー**
Libec SP-5

平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978−1
TEL·048−995−1301

ご氏名	
ご住所	

保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

■保証対象
●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。（有償修理となります。）
- ●保証書の添付がない場合
- ●保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- ●使用上の誤り（使用説明書以外の誤操作等）により生じた故障
- ●メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- ●火災、天災、地変等による故障
- ●保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

■運送料の保証
ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたします。

■修理品の保有年限
製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名

販売店名·同捺印·保証期間の記入のないものは無効です。

製造元：平和精機工業株式会社／〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978−1　☎048(995)1301　FAX.048(997)0804／ホームページ　http://www.libec.co.jp